Panasonic

デジタルカメラ **BARDMC-FX70**

買ったら、すぐに使いたい!

VQC7705-

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける

充電[CHARGE]ランプ

```` 緑点灯:充電中

● 消 灯:充電完了 (約130分が満充電の目安です)



チャージャー

(本機専用)

**2** 電源プラグをカチッと音がするまで 起こして、電源コンセントへ差し込む

PX

向きを確認

## バッテリーとカードを入れる

開閉レバーを [OPEN] 側に スライドさせて扉を開く




2 カチッと音がするまで 確実に押し込む

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる



### バッテリー

① のレバーを 矢印の方向に 引く



バッテリ

カード

カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く

カード



接続端子部

端子部には 触れないでください

## ストラップを 取り付ける

#### **落下を防ぐために、**ストラップを取り付けてからお使いください。





# 電源を入れ、

電源スイッチ

時計を合わせる

撮影/再生

切換スイッチ

6

○ [MENU] ボタンを押してメニュー 画面を表示し、セットアップメニュー

[時計設定]をタッチして、右の手順

アイコン[▶]をタッチする

3、4 で設定を変更する


電源を入れると、「時計を設定してください」が表示 されます。(再生モード[▶] 時は表示されません)

お買い上げ時は、時計設定はされていません。

※ 撮影/再生切換スイッチが [▲] になっていることを確認してください。

電源スイッチを [ON] にする

2 [時計設定]をタッチする



[MENU]ボタン **3** 合わせたい項目(年・月・日・ 時·分) をタッチして、「▲ 1/「▼1 時計設定を変更する場合 で設定する

4 [決定]をタッチして決定する



「決定 ] をタッチする

## ューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に 説明しています。(画面は通常撮影モード[♠] 時の表示です)



○ [MENU] ボタンを押して メニューを表示する

[記録画素数]をタッチする

[0.3m型]をタッチして、[決定]を タッチする



[終了]をタッチして、メニューを 終了する

## おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

## インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を 行います。また、事前に登録した顔に近い顔に優先的にピントや 露出を合わせることもできます(個人認証)。カメラまかせで気軽に 撮りたいときや初心者におすすめです。さらに、撮影メニューから [ブレピタモード]を[ON]に設定すると、画素数が減少する場合が ありますが、被写体の動きに応じて最適なシャッタースピードを力 メラが自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。

#### ズームを使って大きく撮る



0

大きく撮る ! ズーム操作をすると、画 面にピントの合う距離が 表示されます。近くを撮 影するときなどの目安に

ge 
動画ボタン

撮影/再生

[MODE]ボタン

切換スイッチ

#### シーンを白動判別

|            | 写真撮影時               |                |                |
|------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b> → | i <b>♪</b> i人物      | i <b>瓜</b> i風景 | <b>i♥</b> iマクロ |
|            | i本 i夜景&人物(I♣A選択時のみ) |                |                |
|            | ic<br>i夜景           | ighth          | 🗫 i赤ちゃん※       |



※ [個人認証]を[ON]に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで、 年齢が3歳未満の人物を顔認識したときのみ表示されます。

■ 撮影/再生切換スイッチを 「**向**] にし、「MODE] を押す

Ͻ [インテリジェントオート]をタッチする

シャッターボタン



#### 写真を撮る場合

- ຊ シャッターボタンを半押し (軽く押す) して、ピントを合わせる ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します ピントが合わないときは、緑点滅します。
- ✓ シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮る タッチシャッター機能を使って、写真を撮影することもできます。







#### 動画を撮る場合

- 動画ボタンを押して撮影を開始する 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。
- 再度動画ボタンを押して撮影を終了する

記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

動画ボタンを押すと、動画撮影開始 / 終了を知らせる音が鳴ります。音量は [ 操作音 ] で設定することができます。

## アイコンの中央付近をタッチしてください。

#### タッチパネルを押したまま動かす動作です。

画面を水平にドラッグして画像を送ったり、表示している画像の範囲を変更するとき などに使います。

また、スライドバーを操作して画面を切り換えるときなどにも使います。

本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、 タッチパネルは正常に動作しません。



#### 詳しくは、取扱説明書をお読みください。



撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

次の画像へ送る:右から左にドラッグ 前の画像に戻す:左から右にドラッグ

動画を再生するには[▶]を タッチしてください。





見る (再生)

消去する画像を選び、[6] をタッチする [] 枚消去]をタッチする [はい]をタッチする





画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

## タッチパネルの使いかた

#### 画面をタッチする

ドラッグする

タッチパネルを押して離す動作です。

アイコンや画像を選択するときなどに使います。

画面に表示される項目をタッチすると、設定することができます。

「戻る]をタッチすると、設定せずに終了します。

●複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しない恐れがありますので、











